## Reparatur



Hydraulische Spritzgeräte GH<sup>™</sup> 200, GH 230, GH 300; Reihe A & B EH<sup>™</sup> 200, Reihe A



310817P

## - Für Gebäudeanstriche und Lacke -

Zulässiger Betriebsüberdruck 3300 psi (2,8 MPa, 228 bar)



Alle Warnhinweise und Anleitungen lesen

		GH200	GH230	GH300	120 VAC 60 Hz	CSA/UL 120 VAC 60 Hz	240 VAC 50 Hz	
248559	<b>✓</b>	<b>✓</b>						
248560	✓	✓						1
248565	✓	✓			1			
248566	✓	✓				1		
248949					1			
248950						<b>✓</b>		
248943		✓						
248944			✓					
248561	✓		✓					
248562	✓		✓					1
248563	✓			1				
248564	✓			1				1
248567	✓						<b>√</b>	
248945				1				
248946							<b>√</b>	



## Inhaltsverzeichnis

Warnung 3
Allgemeine Reparaturhinweise
Wartung 6
Fehlersuche 7
- Hydraulikpumpe
Gebläseriemen
Motor
Jmbau des Hydraulikmotors 12
Hydrauliköl- und Filterwechsel 14
Unterpumpe

Teile	16
GH 200 Spritzgeräte mit Spritzpistole und Schläuchen	22
GH 230 Spritzgeräte mit Spritzpistole und Schläuchen	22
GH 300 Spritzgeräte mit Spritzpistole und Schläuchen	23
Technische Daten	25
Graco Standard-Garantie2	26

Die folgenden Warnhinweise sind für sichere Einrichtung, Verwendung, Erdung, Wartung und Reparatur dieses Geräts bestimmt. Das Symbol mit dem Ausrufezeichen steht bei einem allgemeinen Warnhinweis, und die Gefahrensymbole weisen auf produktspezifische Risiken hin. Diese Warnhinweise sollten regelmäßig konsultiert werden.

## **MARNUNG**



#### **BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR**

Brennbare Dämpfe, wie z.B. Lösungsmittel- und Lackdämpfe, im **Arbeitsbereich** können explodieren oder sich entzünden. Durch folgende Maßnahmen kann die Brand- und Explosionsgefahr verringert werden:





- Nicht bei laufendem oder heißem Motor auftanken; Motor abschalten und abkühlen lassen. Kraftstoff ist brennbar und kann sich beim Auftreffen auf heiße Flächen entzünden oder explodieren.
- Wenn brennbare Flüssigkeiten gespritzt oder zum Spülen oder Reinigen verwendet werden, muss das Spritzgeräte mindestens 6 m von allen brennbaren Dämpfen entfernt sein.
- Mögliche Zündquellen, wie z.B. Kontrolleuchten, Zigaretten, Taschenlampen und Plastik-Abdeckfolien (Gefahr statischer Elektrizität), beseitigen.
- Den Arbeitsbereich frei von Abfall, einschließlich Lösungsmittel, Lappen und Benzin, halten.
- Kein Stromkabel ein- oder ausstecken und keinen Licht- oder Stromschalter betätigen, wenn brennbare Dämpfe vorhanden sind.
- Geräte und elektrisch leitfähige Gegenstände im Arbeitsbereich erden. Siehe Abschnitt **Erdung**.
- Nur geerdete Schläuche verwenden.
- Beim Spritzen in einen Eimer die Pistole fest an den geerdeten Eimer drücken.
- Wird bei Verwendung dieses Geräts statische Funkenbildung wahrgenommen oder ein elektrischer Schlag verspürt, das Gerät sofort abschalten! Gerät erst wieder verwenden, wenn das Problem erkannt und behoben wurde.



#### **GEFAHR DURCH MATERIALEINSPRITZUNG**

Eine mit Hochdruck aus Pistolen, Löchern im Schlauch oder gerissenen Komponenten austretende Flüssigkeit kann in die Haut eindringen. Eine derartige Verletzung kann zwar wie ein gewöhnlicher Schnitt aussehen. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch um eine schwere Verletzung, die eine Gliedmaßenamputation zur Folge haben kann. **Sofort einen Arzt aufsuchen.** 



- Pistole niemals gegen Personen oder K\u00f6rperteile richten.
- Niemals die Hände vor die Spritzdüse halten.
- Undichte Stellen nicht mit der Hand, dem Körper, einem Handschuh oder einem Lappen zuhalten oder ablenken.
- Niemals ohne Düsenschutz und Abzugssperre arbeiten.
- Immer die Abzugssperre verriegeln, wenn nicht gespritzt wird.
- Stets die in dieser Betriebsanleitung beschriebene **Druckentlastung** ausführen, wenn die Spritzarbeiten beendet werden und bevor die Geräte gereinigt, überprüft oder gewartet werden.



#### GEFAHR DURCH DRUCKBEAUFSCHLAGTES GERÄT

Aus der Pistole, undichten Schläuchen oder gerissenen Teilen austretendes Material kann in die Augen oder auf die Haut gelangen und schwere Verletzungen verursachen.

- Stets die in dieser Betriebsanleitung beschriebene **Druckentlastung** ausführen, wenn die Spritzarbeiten beendet werden und bevor die Geräte gereinigt, überprüft oder gewartet werden.
- Vor Inbetriebnahme des Geräts alle Materialanschlüsse festziehen.
- Schläuche, Rohre und Kupplungen täglich überprüfen. Verschlissene oder beschädigte Teile sofort auswechseln.



## GEFAHR DURCH ELEKTROSCHOCK

Falsche Erdung, Einrichtung oder Verwendung des Systems kann einen Elektroschock zur Folge haben.

- Vor der Durchführung von Servicearbeiten immer das Gerät ausschalten und das Netzkabel abziehen.
- Nur geerdete Steckdosen verwenden.
- Nur dreiadrige Verlängerungskabel verwenden.
- Die Erdungsstifte müssen sowohl am Spritzgerät als auch bei den Verlängerungskabeln intakt sein.



#### **GEFAHR DURCH RÜCKSTOSS**

Stützen Sie sich ab; die Pistole kann beim Abziehen nach hinten geschleudert werden und Sie zu Fall bringen. Verletzungsgefahr!

## **MARNUNG**



#### **GEFAHR DURCH BEWEGLICHE TEILE**

Bewegliche Teile können Finger oder andere Körperteile einklemmen oder abtrennen.

- Abstand zu den beweglichen Teilen halten.
- Gerät niemals ohne Schutzabdeckungen in Betrieb nehmen.
- Unter Druck stehende Geräte können ohne Vorwarnung von selbst starten. Vor dem Überprüfen, Bewegen oder Warten des Gerätes daher die in dieser Betriebsanleitung beschriebene **Druckentlastung** durchführen. Strom- oder Druckluftversorgung unterbrechen.



#### GEFAHR DURCH MISSBRÄUCHLICHE GERÄTEVERWENDUNG

Missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen.

- Niemals den zulässigen Betriebsüberdruck oder die zulässige Temperatur der Systemkomponente mit dem niedrigsten Nennwert überschreiten. Den Abschnitt Technische Daten in den Betriebsanleitungen der einzelnen Geräte beachten.
- Nur Materialien oder Lösemittel verwenden, die mit den benetzten Teilen des Gerätes verträglich sind. Siehe Abschnitt **Technische Daten** in den Betriebsanleitungen aller Geräte.
- Das Gerät täglich überprüfen. Verschlissene oder beschädigte Teile müssen sofort ausgewechselt oder repariert werden
- Gerät nicht verändern oder modifizieren.
- Das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Bei Fragen dazu den Graco-Händler kontaktieren.
- Die Schläuche und Kabel nicht in der Nähe von belebten Bereichen, scharfen Kanten, beweglichen Teilen oder heißen Flächen verlegen.
- Das Gerät niemals mit dem Schlauch ziehen.
- Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fernhalten.
- Alle entsprechenden Sicherheitsvorschriften erfüllen.



#### GEFAHR DURCH DRUCKBEAUFSCHLAGTE ALUMINIUMTEILE

Niemals 1,1,1-Trichlorethan, Methylenchlorid, andere Lösemittel mit halogenisierten Kohlenwasserstoffen oder Materialien, die solche Lösemittel enthalten, in druckbeaufschlagten Aluminiumgeräten verwenden. Dies kann folgenschwere chemische Reaktionen und Risse im Gerät sowie in weiterer Folge schwere oder tödliche Verletzungen und Sachschäden nach sich ziehen.



#### **GEFAHR DURCH STARKEN SOG**

Niemals mit den Händen in die Nähe der Materialeinlassöffnung der Pumpe kommen, während die Pumpe arbeitet oder unter Druck steht. Durch den starken Sog können schwere Verletzungen verursacht werden.



#### **GEFAHR DURCH KOHLENMONOXID**

Die Abgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid, das farb- und geruchlos ist. Das Einatmen von Kohlenmonoxid kann zum Tod führen. Starten Sie daher den Motor niemals in einem geschlossenen Raum.



#### GEFAHR DURCH GIFTIGE FLÜSSIGKEITEN ODER DÄMPFE

Giftige Flüssigkeiten oder Dämpfe können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen, wenn sie in die Augen oder auf die Haut gelangen oder geschluckt oder eingeatmet werden.

- Lesen Sie die Materialsicherheitsdatenblätter (MSDS), um sich über die jeweiligen Gefahren der verwendeten Flüssigkeit zu informieren.
- Gefährliche Flüssigkeiten nur in dafür zugelassenen Behältern lagern und die Flüssigkeiten gemäß den zutreffenden Vorschriften entsorgen.



#### **BRANDGEFAHR**

Beheizte Geräteflächen und erwärmtes Material können während des Betriebs sehr heiß werden. Um schwere Verbrennungen zu vermeiden, darf weder heißes Material noch das Gerät berührt werden. Warten Sie, bis das Gerät bzw. das Material vollständig abgekühlt ist.



#### **SCHUTZAUSRÜSTUNG**

Wenn Sie das Gerät verwenden, Servicearbeiten daran durchführen oder sich einfach im Arbeitsbereich aufhalten, müssen Sie eine entsprechende Schutzbekleidung tragen, um sich vor schweren Verletzungen, wie zum Beispiel Augenverletzungen, Einatmen von giftigen Dämpfen, Verbrennungen oder Gehörschäden, zu schützen. Der Umgang mit diesem Gerät erfordert unter anderem folgende Schutzvorrichtungen:



- Schutzbrillen
- Schutzkleidung und Atemschutzgerät nach den Empfehlungen der Material- und Lösungsmittelhersteller verwenden
- Handschuhe
- Gehörschutz

## **Allgemeine Reparaturhinweise**

## WARNUNG

#### **GEFAHR DURCH BEWEGLICHE TEILE**

Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu verringern, niemals bewegliche Teile beim Testen des reparierten Gerätes mit der Hand oder einem Werkzeug berühren. Spritzgerät bei Reparaturarbeiten immer ausschalten. Vor Inbetriebnahme des Spritzgerätes alle Abdeckungen, Dichtungen, Schrauben und Scheiben installieren.

- Alle im Zuge der Reparaturarbeiten ausgebauten Schrauben, Muttern, Beilagscheiben, Dichtungen und elektrischen Anschlüsse aufbewahren. Diese Teile sind normalerweise nicht in den Ersatzteilpaketen enthalten.
- 2. Gerät nach der Reparatur ausgiebig testen.
- Wenn das Spritzgerät nicht richtig arbeitet, nochmals prüfen, ob die Reparaturarbeiten korrekt durchgeführt wurden. Falls erforderlich im Abschnitt Fehlersuche auf Seite 7 nach anderen Lösungsmöglichkeiten suchen.



## GEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN EXPLOSIONSGEFAHR


Das Hydrauliksystem und der Motor können während des Betriebs sehr heiß werden. Achtung: Verbrennungsgefahr beim Berühren!

Gelangen brennbare Materialien auf den heißen Motor, kann dies einen Brand oder eine Explosion verursachen.

 Den Riemenschutz stets vor Inbetriebnahme des Spritzgerätes installieren; wenn er beschädigt ist, muss er ausgetauscht werden. Der Riemenschutz verringert die Gefahr der Einklemmung und Abtrennung von Fingern; siehe vorhergehende WARNUNG.

## **Erdung**

Spritzgerät für einen sicheren Betrieb durch Anschließen der Erdungsklammer an einen guten Erdungspunkt erden. Abb. 1.




#### **А**вв. 1

## Einbau des SAE O-Rings


- Sicherungsmutter abschrauben, um den Fitting zu erreichen.
- 2. O-Ring (A) einfetten.








 Fitting herausdrehen, bis er richtig ausgerichtet ist.



 Sicherungsmutter mit dem angegebenen Drehmoment festziehen. (Die Unterlegscheibe muss richtig sitzen, ohne den O-Ring einzuklemmen).



## Wartung

**M** WARNUNG



#### **GEFAHR DURCH MATERIALEINSPRITZUNG**

Der Systemdruck muss manuell entlastet werden, damit das System nicht unerwartet anläuft oder mit dem Spritzen beginnt. Unter Hochdruck stehendes Material kann in die Haut eingespritzt werden und schwere Verletzungen verursachen. Um die Gefahr einer Verletzung durch Materialeinspritzung, verspritztes Material oder bewegliche Teile zu verringern, sind stets die Schritte im Abschnitt Druckentlastung auszuführen, wenn:

- zum Druckentlasten angewiesen wird,
- · die Spritzarbeiten eingestellt werden,
- · das Gerät überprüft oder gewartet wird,
- die Spritzdüse installiert oder gereinigt wird.

## **Druckentlastung**

- 1. Abzugssperre verriegeln.
- 2. Motor-Netzschalter ausschalten.
- Pumpenventil auf OFF stellen (nach unten) und Druckreglerknopf bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Abzugssperre entriegeln. Ein Metallteil der Pistole fest gegen einen geerdeten Metalleimer drücken und die Pistole abziehen, um den Druck zu entlasten.
- 5. Abzugssperre verriegeln.
- Druckentlastungsventil öffnen. Das Ventil bis zur nächsten Verwendung offenlassen.

Wenn die Vermutung besteht, dass Düse oder Schlauch vollkommen verstopft sind oder der Druck nach Ausführung der obigen Schritte nicht vollständig entlastet wurde, GANZ LANGSAM die Mutter am Düsenschutz oder die Schlauchkupplung lösen und den Druck nach und nach entlasten, dann die Kupplung vollständig abschrauben. Nun Düse oder Schlauch reinigen.

## VORSICHT

Für detaillierte Wartungsvorschriften und technische Spezifikationen für den Honda-Motor siehe separate Bedienungsanleitung.

**TÄGLICH:** Motorölstand kontrollieren und bei Bedarf nachfüllen.

**TÄGLICH:** Hydraulikölstand kontrollieren und bei Bedarf nachfüllen.

TÄGLICH: Schlauch auf Verschleiß und Schäden überprüfen.

TÄGLICH: Sicherheitseinrichtungen der Pistole überprüfen.

TÄGLICH: Druckentlastungsventil überprüfen.

TÄGLICH: Benzintank prüfen und nachfüllen.

**TÄGLICH:** Dichtheit der Unterpumpe überprüfen.

**DAILY:** TSL-Füllstand in der Packungsmutter der Unterpumpe überprüfen. Mutter bei Bedarf auffüllen. Stets für ausreichenden TSL-Stand in der Mutter sorgen, um Materialansammlungen an der Kolbenstange sowie vorzeitigen Verschleiß der Packungen und Korrosion in der Pumpe zu vermeiden.

#### **NACH DEN ERSTEN 20 BETRIEBSSTUNDEN:**

Motoröl ablassen und sauberes Öl einfüllen. Die erforderliche Viskosität des Öls ist in der Betriebsanleitung des Honda-Motors angegeben.

**WÖCHENTLICH:** Luftfilterabdeckung am Motor entfernen und Filterelement reinigen. Element bei Bedarf auswechseln. Bei Betrieb in besonders staubiger Umgebung: Filter täglich überprüfen und bei Bedarf auswechseln.

Ersatz-Filterelemente können bei jedem HONDA-Händler erstanden werden.

**WÖCHENTLICH/TÄGLICH:** Schmutz oder Ansammlungen anderer Art von der Hydraulikstange entfernen.

#### **NACH JEWEILS 100 BETRIEBSSTUNDEN:**

Motoröl wechseln. Die erforderliche Viskosität des Öls ist in der Betriebsanleitung des Honda-Motors angegeben.

#### HALBJÄHRLICH:

Riemenverschleiß überprüfen, Seite 10; bei Bedarf auswechseln.

#### JÄHRLICH ODER ALLE 2000 BETRIEBSSTUNDEN:

Hydrauliköl und Filterelement durch Graco Hydrauliköl 169236 (20 Liter) oder 207428 (3,8 Liter) bzw. Filterelement 246173 ersetzen; Seite 6.

Riemen austauschen.

**ZÜNDKERZE:** Nur Zündkerzen der Marke BPR6ES (NGK) oder W20EPR-U (NIPPONDENSO) verwenden. Zündkerzenabstand auf einen Wert von 0,7 bis 0,8 mm einstellen. Beim Ein- und Ausbau der Zündkerze einen Zündkerzenschlüssel verwenden.


## **Fehlersuche**

Problem	Ursache	Lösung
Benzinmotor lässt sich nicht starten	Der Hydraulikdruck ist zu hoch	Hydraulikdruck-Einstellknopf gegen den Uhrzeiger- sinn zur niedrigsten Einstellung drehen
Benzinmotor lässt sich nicht starten	Schalter steht auf OFF, kein Öl, kein Benzin	Bedienungsanleitung für den Motor lesen
Benzinmotor funktioniert nicht richtig	Höhe	Bedienungsanleitung für den Motor lesen Siehe Reparatursatz 246311 für den 6,5 PS Motor
Benzinmotor arbeitet, nicht aber die Unterpumpe	Pumpventil steht auf OFF	Pumpventil auf ON stellen
	Die Druckeinstellung ist zu niedrig	Druck erhöhen. Siehe Betriebsanleitung 310765
	Auslassfilter (falls vorhanden) der Unterpumpe ist verschmutzt oder verstopft	Filter reinigen
	Düse oder Düsenfilter (falls vorhanden) verstopft	Düse und/oder Filter entfernen und reinigen
	Pegelstand des Hydrauliköls zu niedrig	Spritzgerät ausschalten. Hydrauliköl nachfüllen* Siehe Seite 6
	Riemen verschlissen oder gebrochen	Auswechseln
	Hydraulikpumpe verschlissen oder beschädigt	Spritzgerät zur Reparatur zum Graco-Händler bringen
	Angetrocknetes Spritzmaterial blockiert die Unterpumpenstange	Service an der Pumpe durchführen. Siehe Betriebs- anleitung 309277
	Hydraulikmotor bewegt sich nicht	Pumpventil auf OFF stellen. Druck verringern. Motor ausschalten. Stange nach oben oder unten drücken, bis sich der Hydraulikmotor bewegt
Unterpumpe arbeitet, doch Fördermenge bei Auf-	Kolbenrückschlagventil sitzt nicht richtig	Service am Kolbenrückschlagventil durchführen
wärtshub zu gering	Kolbenpackungen verschlissen oder	Siehe Betriebsanleitung 309277 Packungen austauschen.
	beschädigt	Siehe Betriebsanleitung 309277
Unterpumpe arbeitet, doch die Fördermenge ist beim Abwärtshub und/oder bei beiden Hüben zu gering	Kolbenpackungen verschlissen oder beschädigt	Packungsmutter festziehen oder Packungen auswechseln. Siehe Betriebsanleitung 309277
3g	Das Ansaugventil sitzt nicht richtig	Ansaugventil warten. Siehe Betriebsanleitung 309277
	Luft tritt aus dem Saugrohr aus	Saugrohr festziehen
Farbe tritt aus und läuft über die Öltassenseite	Nassbehälter locker	Packung gerade fest genug anziehen,
	Halspackungen verschlissen oder	um Leckagen zu stoppen Packungen auswechseln.
	beschädigt	Siehe Betriebsanleitung 309277
Zu starker Materialaustritt am Abstreifring der Kolbenstange des Hydraulikmotors	Kolbenstangendichtung verschlissen oder beschädigt	Diese Teile austauschen
Geringer Materialausstoß	Die Druckeinstellung ist zu niedrig Auslassfilter der Unterpumpe (falls verwendet) ist verschmutzt oder verstopft	Druck erhöhen. Siehe Betriebsanleitung 310765 Filter reinigen
	Einlassleitung zur Pumpen-Einlassöffnung ist undicht	Festziehen
	Hydraulikmotor verschlissen oder beschädigt	Spritzgerät zur Reparatur zum Graco-Händler bringen
	Großer Druckabfall im Materialschlauch	Schlauch mit größerem Durchmesser oder geringerer Länge verwenden
Das Spritzgerät überhitzt	Farbe hat sich an den Hydraulikteilen	Reinigen
	angesammelt Ölstand zu niedrig	Öl nachfüllen. Siehe Seite 6
Material tritt spuckend aus der Pistole aus	Luft in Materialpumpe oder Schlauch	Überprüfen, ob die Anschlüsse an der Ansaug- gruppe locker sind. Festziehen, dann Pumpe
	Ansaugrohr locker	entlüften Festziehen
	Materialzufuhrbehälter leer oder fast leer	Zufuhrbehälter auffüllen
Hydraulikpumpe läuft zu laut	Hydraulikflüssigkeitspegel zu niedrig.	Spritzgerät ausschalten. Hydrauliköl nachfüllen* Siehe Seite 6

<sup>\*</sup>Hydraulikölstand häufig überprüfen. Der Hydraulikölstand darf niemals zu stark absinken. Nur von Graco zugelassenes Hydrauliköl verwenden; siehe Seite 6.

## Hydraulikpumpe

## **Ausbau**




Hydrauliksystem vor Beginn der Servicearbeiten abkühlen lassen.

- Tropfwanne oder Lappen unter das Spritzgerät geben, um während der Reparatur auslaufendes Hydrauliköl aufzusammeln.
- Ablaufstopfen (40) und Ölfilter (47) entfernen und Hydrauliköl auslaufen lassen.
- 3. Abb. 2. Saugrohr (114) entfernen.
- 4. Pumpe (111) abnehmen, Seite 15.
- Schraube (172), Mutter (173) und Riemenschutz (117) entfernen.
- 6. Motor anheben und Riemen (44) entfernen.
- Die beiden Stellschrauben (133) und die Gebläse-Riemenscheibe (96) entfernen.
- 8. Ablaufrohr (97) entfernen.
- 9. Bogen (22) entfernen.
- 10. Schlauch (94) vom Bogen (37) abziehen. Bogen (37) von der Hydraulikpumpe (98) abnehmen.
- 11. Acht Schrauben (27), Behälterabdeckung (68), Filtersatz (46) und Dichtung (62) entfernen.
- 12. Vier Schrauben (5) und Hydraulikpumpe (98) vom Behälter (68) entfernen.

## Installation


- Hydraulikpumpe (98) mit vier Schrauben (5) im Behälter (68) befestigen; mit 11 Nm festziehen.
- 2. Dichtung (62) und Behälterabdeckung (68) mit acht Schrauben (27) einbauen; mit 10 Nm festziehen.
- Bogen (37) in die Hydraulikpumpe (98) einbauen.
   Bogen (37) in den Schlauch (94) einbauen. Mit 20,3 Nm festziehen.
- 4. Bogen (22) einbauen; mit 20,3 Nm festziehen.
- 5. Ablaufrohr (97) einbauen; mit 33,9 Nm festziehen.
- Gebläse-Riemenscheibe (96) mit zwei Stellschrauben (133) einbauen.
- 7. Motor anheben und Riemen (44) einbauen.
- Riemenschutz (117) mit Schraube (172) und Mutter (173) einbauen.
- 9. Pumpe (111) anschließen, Seite 15.
- 10. Abb. 2. Saugrohr (114) anschließen.
- 11. Ablaufstopfen (40) einbauen; mit 12,4 Nm festziehen. Ölfilter (47) einbauen; um eine weitere 3/4 Drehung festziehen, nachdem die Dichtung das Gehäuse berührt hat. Hydraulikpumpe durch die Öffnung im Bogen (22) vollständig mit Graco Hydrauliköl füllen; Seite 6. Behälter mit dem restlichen Hydrauliköl füllen.
- 12. Pumpe starten und mit niedrigem Druck ungefähr 5 Minuten zum Entlüften laufen lassen.
- 13. Hydraulikölstand überprüfen und bei Bedarf nachfüllen.



Авв. 2

## Gebläseriemen


## **Ausbau**



- 1. Abb. 3. Knopf (55) für Riemenschutz lösen.
- 2. Riemenschutz (117) nach oben drehen.
- 3. Motor (119) hochheben, um die Spannung am Riemen (44) zu verringern.
- 4. Riemen von der Scheibe (43) und der Gebläse-Riemenscheibe (96) nehmen.

## Installation

- Riemen (44) um die Antriebsscheibe (43) und die Gebläse-Riemenscheibe (96) führen.
- 2. Motor (119) nach unten lassen, um den Riemen zu spannen.
- 3. Riemenschutz (117) nach unten drehen.
- 4. Knopf (55) für Riemenschutz festziehen.




**А**вв. 3

## **Motor**

## **Ausbau**


**HINWEIS:** Sämtliche Servicearbeiten am Motor müssen von einem autorisierten HONDA-Händler durchgeführt werden.



- 1. Gebläseriemen ausbauen; Seite 10.
- Abb. 4. Motorknopf (55) lösen. Motor-Haltewinkel (105) hinausdrehen.
- Motor (119) und Schwingplatte (99) vom Spritzgerät abnehmen.
- Vier Schrauben (23), Unterlegscheiben (7) und Muttern (24) entfernen und die Schwingplatte (99), die Dämpfer (153) und die Unterlegscheiben (154) vom Motor (119) entfernen.

## Installation

- Die Schwingplatte (99), die Dämpfer (153) und die Unterlegscheiben (154) mit vier Schrauben (23), Unterlegscheiben (7) und Muttern (24) am Motor (119) befestigen; mit 14,1 Nm festziehen.
- 2. Motor und Schwingplatte (99) am Spritzgerät befestigen.
- Motor-Haltewinkel (105) hineindrehen. Motorknopf (55) festziehen.
- 4. Gebläseriemen einbauen; Seite 10.



**А**вв. 4

## **Umbau des Hydraulikmotors**

## Ausbau

# WARNUNG Druck entlasten; Seite 6.

- Tropfwanne oder Lappen unter das Spritzgerät geben, um während der Reparatur auslaufendes Hydrauliköl aufzusammeln.
- 2. Pumpenstift (92) und Halteclip (120) entfernen, Seite 15.
- Abb. 5. Hydraulikleitungen (93, 95) von den Fittingen (16) an der linken und rechten Oberseite des Hydraulikmotors abnehmen.
- 4. Sicherungsmutter (65) lösen.
- 5. Hydraulikmotorkappe (64) abschrauben und abnehmen.
- Die Gruppe (A) aus Kolbenstange und Hydraulikmotorkappe vom Zylinder des Hydraulikmotors schieben.
- 7. Den Bügel (78) entfernen.
  - a. Abb. 5. Die Hydraulikmotorkappe in einen Schraubstock einspannen, wobei die Kolbenstange des Hydraulikmotors nach oben zeigen muss.
  - b. Mit einem verkürzten Inbusschlüssel die zwei Schrauben (13) von der Federhalterung (83) abschrauben. Bügel, Federhalterung, Kolben und Steuerstange von der Hydraulikmotorkappe abnehmen.



#### **GEFAHR DURCH HERUMFLIEGENDE TEILE**

Die Rastfeder besitzt ein hohes Energiepotential. Wenn Sie die Rastfeder sorglos lösen, könnte sie Ihnen zusammen mit den Kugeln in das Gesicht oder in die Augen springen. Tragen Sie daher in jedem Fall Schutzbrillen, wenn Sie die Rastfeder und die Kugeln aus- oder einbauen. Der Verzicht auf Schutzbrillen beim Ausbauen der Rastfeder könnte zu schweren Augenverletzungen oder Erblindung führen.

- c. Federhalterung (83) mit einem Lappen abdecken, damit die Rastfeder (20) und die Kugeln (8) beim Abnehmen vom Bügel nicht verloren gehen können. Rastfeder und Kugeln entfernen. Federhalterung ausbauen.
- d. Bügel in einen Schraubstock einspannen und Kolbenstangensatz vom Bügel abnehmen.


## Installation



#### **GEFAHR DURCH HERUMFLIEGENDE TEILE**

Die Rastfeder besitzt ein hohes Energiepotential. Wenn Sie die Rastfeder sorglos lösen, könnte sie Ihnen zusammen mit den Kugeln in das Gesicht oder in die Augen springen. Tragen Sie daher in jedem Fall Schutzbrillen, wenn Sie die Rastfeder und die Kugeln aus- oder einbauen. Der Verzicht auf Schutzbrillen beim Ausbauen der Rastfeder könnte zu schweren Augenverletzungen oder Erblindung führen.


- 1. Abb. 5. Hydraulikmotorkappe (64) in den Schraubstock einspannen.
- Bügel, Federhalterung, Kolben und Steuerstange in die Hydraulikmotorkappe einbauen. Mit verkürztem Inbusschlüssel zwei Schrauben (13) in die Federhalterung eindrehen, um den Kolbenstangensatz an der Hydraulikmotorkappe zu befestigen.
- Kolbenstangensatz (A) in den Hydraulikmotorzylinder (67) schieben.
- Hydraulikmotorkappe (64) festschrauben.
   Hydraulikmotorkappe soweit aufschrauben, bis die
   Einlass- und Auslassöffnungen an den Fittingen der
   Hydraulikleitungen ausgerichtet sind und die
   Probenöffnung in der Hydraulikmotorkappe zum
   Riemenschutz (117) gerichtet ist.
- 5. Sicherungsmutter (65) mit 17 Nm gegen die Hydraulikmotorkappe (64) festziehen.
- 6. Abb. 5. Hydraulikleitungen (93, 95) an den Fittingen (16) an der linken und rechten Oberseite des Hydraulikmotors befestigen; mit 54,2 Nm festziehen.
- Langsam am Starterseil ziehen, um die Stiftlöcher von Hydraulikmotor und Unterpumpe (111) aneinander auszurichten. Mit Pumpenstift (92) verbinden; Halteclip (120) installieren; Seite 15.
- 8. Motor starten und Pumpe 30 Sekunden lang laufen lassen. Motor ausschalten. Hydraulikölstand überprüfen und Graco Hydrauliköl nachfüllen; Seite 6.



Авв. 5

## Hydrauliköl- und Filterwechsel


## **Ausbau**



- Abb. 6. Tropfwanne oder Lappen unter das Spritzgerät geben, um auslaufendes Hydrauliköl aufzufangen.
- 2. Ablaufstopfen (40) herausnehmen. Hydrauliköl auslaufen lassen.
- 3. Filter (47) langsam abschrauben Öl fließt in die Rille und läuft an der Rückseite aus.
- 4. Entfernen und ersetzen Kugel (9), Feder (49) und Halter (100).

## Installation

- Ablaufstopen (40) und Ölfilter (47) einbauen. Ölfilter eine weitere 3/4 Drehung festziehen, nachdem die Dichtung das Gehäuse berührt hat.
- 2. 4,7 l Graco Hydrauliköl 169236 (20 Liter) oder 207428 (3,8 Liter) nachfüllen.
- 3. Ölstand kontrollieren.



Авв. 6

## Unterpumpe


Anleitungen zur Pumpenreparatur: siehe Betriebsanleitung 309277.

## Ausbau

1. Pumpe spülen.




Abb. 7. Saugschlauch (114) und Farbschlauch (63) entfernen (am Drehgelenkende).




#### **ABB.** 7

Abb. 8. Haltefeder nach oben drücken und den Stift (92) herausdrücken.



#### **ABB. 8**

3. Abb. 9. Sicherungsmutter lösen. Pumpe abschrauben.



## **Авв.** 9

## Installation


#### WARNUNG

Wenn sich der Stift löst, könnten Teile abbrechen und durch die Luft geschleudert werden. Dies könnte schwere Verletzungen oder Sachbeschädigungen zur Folge haben. Sicherstellen, dass der Stift richtig eingebaut wurde.

#### **VORSICHT**

Sollte sich die Sicherungsmutter der Pumpe während des Betriebs lösen, so wird das Gewinde des Lagergehäuses und des Antriebsstrangs beschädigt. Sicherungsmutter daher unbedingt mit dem angegebenen Drehmoment festziehen.

Abb. 10. Sicherungsmutter bis zum Ende des Pumpengewindes eindrehen. Pumpe vollständig in den Verteiler eindrehen. Pumpe soweit vom Verteiler herausschrauben, bis die Auslassöffnung der Pumpe am Schlauch ausgerichtet ist. Sicherungsmutter von Hand festziehen, dann 1/8 bis 1/4 Drehung mit einem Hammer festklopfen oder mit 270 Nm festziehen.




#### Авв. 10

Abb. 11. Langsam am Starterkabel ziehen, bis das Stiftloch der Pumpenstange am Loch der Hydraulikstange ausgerichtet ist. Abb. 8. Stift (92) in das Loch drücken. Die Haltefeder (120) in die Rille drücken.



#### **ABB. 11**


Abb. 12. Packungsmutter mit Graco TSL-Flüssigkeit füllen.



**ABB. 12** 

Teile


## Teilezeichnung – Spritzgeräte GH 200, GH 230, GH 300, EH 200



## Teileliste – Spritzgeräte GH 200, GH 230, GH 300, EH 200

Def				Ref.			
Ref.	David Ma	Description	O4	No.	Part No.	Description	Qty.
No.		Description	Qty.	116	248815	CART, frame, GH	1
2*		SEAL, seat, valve	1	121		FITTING, elbow, street 45 deg	1
6		WASHER, lock	12	122		NIPPLE, adapter	2
9		BALL, metallic	1	125*		STEM, drain valve; part of 245103	1
12*		SEAT, valve	1	128*		O-RING; part of 245103	1
19		PIN, spring straight	2	130*		PIN, dowel; part of 245103	1
27		SCREW, cap, sch	12	132		SCREW, mach, pnh	4
35		BUTTON, snap	2 2	137*		SPRING, compression	1
39		WHEEL, pneumatic	2	150*		RETAINER, valve spring	1
47		FILTER, oil, spin on	1	151*		SPRING, compression	1
48		SCREW, hex head	4	152*	194102	HANDLE, valve cap	1
49		SPRING, compression	1	163*	114688	NUT, cap	1
54	111841	WASHER, plain 5/8	2	164#	117285	O-RING	1
59*		GASKET,	1	165#	15C766	TUBE, diffusion	1
60*		HOUSING, valve, drain; part of 245103	1	166	244067	FILTER, fluid, 60 mesh, black	1
70	15B563	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	167#	15C765	CAP, filter	1
75 70 A		WASHER	2	174	110966	NUT	2
79 <b>▲</b>		LABEL, warning	1				
81	192027	•	2				
82*		CAM, drain valve; part of 245103	1				
91▲		LABEL, Danger, English	1			Gefahren- und Warnschilder, Aufkle	ber
100		RETAINER, ball, press bypass	1	un	d Karten	sind kostenlos erhältlich	
103		HOSE, drain	1	# Im	Verteiler-	-Satz 287285 enthalten	
108	101754		1				
112	248818	HANDLE, cart	 	1///	⊏⊓แลรเนเ	ngsventil-Satz 245103 enthalten	
113	15⊑599	HOUSING, filter	ı				

## Teilezeichnung – Spritzgeräte GH 200, GH 230, GH 300, EH 200




## Teileliste – Spritzgeräte GH 200, GH 230, GH 300, EH 200

				Ref.			
Ref.				No.	Part No.	Description	Qty.
No.	Part No.	Description	Qty.		15F157	GH 200, GH 230	1
5	117471	SCREW, 1/4-20 flat head mach	4			GH 300	1
6		WASHER, lock	12		15E585	EH 200	1
7		WASHER, flat		101		LABEL, brand	
	100023	GH 200, GH 230, EH 200	4		15E674	GH 200	1
	100132	GH 300	4		15E677	GH 230	1
10	117560	SCREW, set, socket head	1			GH 300	1
17		O-RING	4		15E681		1
22	110792	ELBOW, male, 90 deg	1	102		TUBE, suction	1
23		SCREW, cap, hex hd		105	15E476	BRACKET, retainer, motor	1
		GH 200, GH 230, EH 200	4	106	0.40070	SPACER, shaft, engine	
	106212	GH 300	4			GH 200, GH 230; includes 43, 133	1
24	440000	NUT, lock				GH 300	1
		GH 200, GH 230, EH 200	4	100	15B314		1
07	101566		4	109		WIRE, ground assembly w/clamp	1 1
27	112166	SCREW, cap, sch	12	115	246976	RAIL, belt guard, assembly includes 55, 170, 172, 173	1
30	100010	SCREW, cap, hex hd	1	117	2/8073	GUARD, belt, assembly, painted	1
		GH 200, GH 230 GH 300	1	117	240373	includes 51, 139, 148	'
34	110043	WASHER	Į	119		ENGINE	
34	119717	GH 200, GH 230, EH 200	1	113		includes 7, 23, 24, 26, 30, 34, 99,	
		GH 300	1			106, 33, 153, 154	
37		FITTING, elbow, hydraulic	1		248943	ENGINE, GX160K1QX2, 5.5 HP	1
40		PLUG, hex head, hydraulic	i 1			ENGINE, GX200QX2, 6.5 HP	1
43	110701	PULLEY, 5.50 in. dia.				ENGINE, GX270QA2, 9.0 HP	1
.0	248978	GH 200, GH 230; includes 106, 133	3 1			MOTOR, electric; see Manual 310812	1
		GH 300	1	119		ENGINE without kit parts	
	15E588		1			ENGINE, GX160K1QX2, 5.5 HP	1
44		BELT, V, gripnotch			116298	ENGINE, GX200QX2, 6.5 HP	1
	119433	GH 200, GH 230, EH 200 ax41 in	1		803900	ENGINE, GX270QA2, 9.0 HP	1
	119432	GH 300, ax44 in.	1	126		KEY, square, 3/16 x 1.25	
45		CAP, breather filler	1			GH 200, GH 230, EH 200	1
46		FILTER, hydraulic, suction	1			GH 300	1
51		GRILL, fan guard	1	133		SCREW, set, sch	3
52		KNOB, pressure	1			LABEL, warning	1
55		NUT, hand	2	140		LABEL, control	1
56		O-RING	2	148	1154//	SCREW, mach., torx pan hd	4
58		O-RING	1	153	155000	DAMPENER, motor mount	4
62		GASKET, reservoir	1			GH 200, GH 230	4
68		COVER, reservoir	1	15/		GH 300 WASHER, plain	4 8
69 88 <b>A</b>		TANK, reservoir	1	154 155			o 1
88		LABEL, warning	1	155 170		LABEL, hydraulic fluid, GH NUT, lock, hex	1
96 97		PULLEY, fan TUBE, hydraulic, case drain	1 1	172		SCREW, shoulder, socket head	i
91	240107	includes 56	ı	173		NUT, lock	1
98		PUMP, hydraulic		175		SPACER, shaft, engine, GH 300	i
30	246178		1	176		GUARD, shield, engine, GH 300	i
		GH 230, EH 200	i	177		SCREW, cap, socket	2
		GH 300	i		2_30.0	, osp, conor	_
99	0000	BRACKET, engine mount	•	▲ Zu	sätzliche	Gefahren- und Warnschilder sind	
		- , - 3					

310817P 19

kostenlos erhältlich

## Teilezeichnung – Spritzgeräte GH 200, GH 230, GH 300, EH 200




## Teileliste – Spritzgeräte GH 200, GH 230, GH 300, EH 200

				Ref. No	. Part No.	Description	Qty.
Ref. No	. Part No.	Description	Qty.	95		TUBE, hydraulic, return	
8†★◆	100069	•	2	00	15F595	GH 200, EH 200	1
11† <b>♦</b>		PLUG, pipe	1			GH 230, GH 300	1
		SCREW, cap, sch	2	103		HOSE, drain	1
	105765		1	.00	210100	includes 110	•
15†♦	100700	SCREW, cap, hex hd	i	107	206994	FLUID, TSL, 8 oz	1
16♦	117607	FITTING, elbow std thd	2	110		DEFLECTOR, threaded15E676	1
	108014		1	111		PUMP, displacement	-
		SPRING, compression	i			Manual 309277	
21		FITTING, nipple, straight	1		248971	GH 200, EH 200, Series A	1
28*♦		WIPER, rod	1			GH 230, GH 300, Series A	1
29*♦		BEARING, rod	1			GH 200, Series B	1
31*♦		PACKING, block	1			GH 230, GH 300, Series B	1
32		VALVE, ball	i	114		TUBE, suction, 5 gallon	1
33		STRAINER, (1-11 1/2 npsm)	1			includes 33	
36◆		FITTING, tee, branch, str thd	1	120	116551	RING, retaining	1
41♦		SCREW, cap, socket low head	4	122		NIPPLE, adapter	2
		NUT, lock, hex	1	123		UNION, swivel, 90 deg	1
50‡*◆		O-RING	1	124		STRAP, tie	4
53		FITTING, nipple, straight	1	127	116813	FITTING, nipple, hydraulic	1
57†♦		O-RING	1	129†◆	15B063		1
61 <del>†</del> ★◆		ROD, hydraulic motor		143♦		LABEL	
•	15A693	GH 200, EH 200	1		15E676	GH 200	1
		GH 230, GH 300	1		15E678	GH 230	1
63		HOSE, coupled	1		15E680	GH 300	1
64†◆		CAP, hydraulic head assembly	1		15E682	EH 200	1
65♦	15A726	NUT, jam	1	157	15B804	LABEL, Graco logo	2
66‡♦		SLEEVE, hydraulic cylinder		171	15E683	LABEL	1
•	246176	GH 200, EH 200	1	180✓	15F242	GUARD, pump rod	1
		GH 230, GH 300	1	181✓	113263	SCREW	1
67♦		MANIFOLD, adapter		182✓	114231	NUT	1
	15A728	GH 200, EH 200	1	183†◆		STOP, valve	1
	15E243	GH 230, GH 300	1	184◆		FITTING, capnut	2
71†♦		WASHER, sealing					
72†★◆	117645	SPRING, compression	1				
	178207	BEARING, piston	1				
74†*◆		SEAL, piston	1	<b>▲</b> Zusäi	tzliche Ge	fahren- und Warnschilder sind	
	15B463	RETAINER, spring	2	koste	nlos erhä	ltlich	
77†♦		SLEEVE, valve		⊥ les Te	: D a al/D:a	atom/Com outbolton.	
78†◆		YOKE, assembly (with trip rod)		-	•	ston/Cap enthalten:	
		GH 200, EH 200	1	2887	54 (GH20	0); 288755 (GH230, GH 300)	
		GH 230, GH 300	1	± Im Bı	ıchsensat	z (Hydraulikzylinder) enthalten:	
83★		STOP, valve	1			00); 248991 (GH 230, GH 300)	
84†★◆		PISTON	1	2401	10 (GIT 20	00), 240001 (di 1200, di 1000)	
85▲◆	192840		1	★ Im St	euerstang	jen/Kolbensatz enthalten:	
86		NUT, retaining	1	2462	55 (GH 20	00); 248975 (GH 230, GH 300)	
89		CLIP, spring	1		•	,	
92	197443	PIN, pump	1	^ IM Di	chtungssa	atz 246174 enthalten	
93◆	100000	TUBE, hydraulic, supply		♦ Im Hv	draulic M	otor Repair enthalten:	
		GH 200, EH 200	1			0); 248977; (GH 230, GH 300)	
0.4	15E596	GH 230, GH 300	1		•	,	
94	455504	TUBE, hydraulic, supply		✓ Wird	an EH 20	0 verwendet	
		GH 200, EH 200	1				
	155597	GH 230, GH 300	1				

## GH 200 Spritzgeräte mit Spritzpistole und Schläuchen

248560 Inkl. 201 und 202


Ref			
No.	Part No.	Description	Qty.
201	248559	GH 200	1
202	287037	3300 psi (227 bar, 22.7 MPa)	1
202a	240797	Includes 202a - 202d HOSE, grounded, nylon; 3/8 in. ID; cpld 3/8-18 npsm; 50 foot (15 m); spring guards both ends	1
202b	238358	3300 psi (227 bar, 22.7 MPa) HOSE, grounded, nylon; 3/16 in. ID; cpld 1/4 npt(m) x 1/4 npsm(f);	1
202c	246220	3 foot (0.9 m); spring guards both ends 3300 psi (227 bar, 22.7 MPa) Contractor Spray Gun Includes 517 RAC <sup>®</sup> X SwitchTip	1
202d	159841	and HandTite <sup>™</sup> Guard See 309639 for parts ADAPTER, 3/8 X 1/4 in. npt	1



## GH 230 Spritzgeräte mit Spritzpistole und Schläuchen

248562 Inkl. 201 und 202


Ref			
No.	Part No.	Description	Qty.
201	248561	GH 230	1
		See cover and Parts, pages 16 - 21	
202	287042	KIT, gun, Silver	1
		3300 psi (227 bar, 22.7 MPa)	
		Includes 202a - 202d	
202a	240797	HOSE, grounded, nylon; 3/8 in. ID;	1
		cpld 3/8-18 npsm; 50 foot (15 m);	
		spring guards both ends	
		3300 psi (227 bar, 22.7 MPa)	
202b	238358	HOSE, grounded, nylon; 3/16 in. ID;	1
		cpld 1/4 npt(m) x 1/4 npsm(f);	
		3 foot (0.9 m); spring guards both ends	
		3300 psi (227 bar, 22.7 MPa)	
202c	246240		1
		Includes 517 RAC® X SwitchTip	
		and HandTite <sup>™</sup> Guard	
		See 309740 for parts	
202d	159841	ADAPTER, 3/8 X 1/4 in. npt	1



## GH 300 Spritzgeräte mit Spritzpistole und Schläuchen

248564 Inkl. 201 und 202

Ref			
No.	Part No.	Description	Qty.
201	248563	GH 300	1
202	287042	See cover and Parts, pages 16 - 21 KIT, gun, Silver 3300 psi (227 bar, 22.7 MPa)	1
202a	240797	Includes 202a - 202d HOSE, grounded, nylon; 3/8 in. ID; cpld 3/8-18 npsm; 50 foot (15 m); spring guards both ends	1
202b	238358	3300 psi (227 bar, 22.7 MPa) HOSE, grounded, nylon; 3/16 in. ID; cpld 1/4 npt(m) x 1/4 npsm(f);	1
202c	246240	on or open,	1
202d	159841	Includes 517 RAC <sup>®</sup> X SwitchTip and HandTite <sup>™</sup> Guard See 309740 for parts ADAPTER, 3/8 X 1/4 in. npt	1



## **Technische Daten**

Spritz- gerät	Hydraulik- druck psi (bar)	Fassungs- vermögen Hydraulik- behälter Gallonen (Liter)	Motor PS (kW)	Max. Förder- leistung gpm (I/Min.)	Maximale Düsengröße				Materialauslass Zoll	
					1 Pistole	2 Pistolen		NPSM(a)	NPT(i)	
GH 200 Benzin	1825 (125,8)	1,25 (4,75)	5,5 (4,1)	2,0 (7,6)	0,046	0,033	1 NPSM(a)	3/8	3/8	
GH 230 Benzin	1825 (125,8)	1,25 (4,75)	6,5 (4,8)	2,3 (8,7)	0,052	0,037	1 NPSM(a)	3/8	3/8	
GH 300 Benzin	1825 (125,8)	1,25 (4,75)	9,0 (6,7)	3,0 (11,4)	0,057	0,039	1 NPSM(a)	3/8	3/8	
EH 200 120 VAC	1825 (125,8)	1,25 (4,75)	2,0 (1,5)	1,2 (4,5)	0,031	0,021	1 NPSM(a)	3/8	3/8	
EH 200 240 VAC	1825 (125,8)	1,25 (4,75)	3,0 (2,2)	1,5 (5,7)	0,037	0,025	1 NPSM(a)	3/8	3/8	

Benetzte Teile, Basis-Spritzgerät:

Verzinkter und vernickelter Stahl, Edelstahl, PTFE, Delrin<sup>®</sup>, Chromplattierung, Leder, V-Maxt UHMWPE, Aluminium, Edelstahl, Hartmetall, Keramik, Nylon, Aluminium

Hinweis: Delrin® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont.

## **Abmessungen**

Spritzgerät	Gewicht lb (kg)	Höhe in Zoll (cm)		Breite Zoll (cm)	Länge Zoll (cm)
		Griff nach oben	Griff nach unten		
GH 200 Benzin	163 (73,35)	39 (99)	32 (81,3)	24 (61)	48 (121,92)
GH 230 Benzin	168 (75,6)	39 (99)	32 (81,3)	24 (61)	48 (121,92)
GH 300 Benzin	195 (87,75)	39 (99)	32 (81,3)	24 (61)	48 (121,92)
EH 200 120 VAC	186 (83,7)	39 (99)	32 (81,3)	24 (61)	48 (121,92)
EH 200 240 VAC	186 (83,7)	39 (99)	32 (81,3)	24 (61)	48 (121,92)

#### Geräuschentwicklung\*

## Zubehör

Separat zu bestellen.

## **VON GRACO EMPFOHLENES HYDRAULIKÖL**

169236 5 Gallonen (19 I) 207428 1 Gallone (3,8 I)

<sup>\*</sup>Gemessen bei maximaler Normallast (nur Benzinmotor)

## **Graco Standard-Garantie**

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

#### FÜR GRACO-KUNDEN IN DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH/SCHWEIZ

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Die Parteien bestätigen hiermit die festgelegte Vereinbarung, daß das vorliegende Dokument sowie alle anderen Dokumente, Mitteilungen und Gerichtsverfahren, die im Zusammenhang damit erstellt, verteilt oder eingeleitet werden, oder sich direkt oder indirekt darauf beziehen, in englischer Sprache verfaßt sein sollen.

#### ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the Graco Contractor Equipment Warranty Program".

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor, or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Deutsch: Patentinformationen finden Sie unter www.graco.com / patents. Übersetzung der Originalbetriebsanleitung. This manual contains German. MM 310778

Graco Headquarters: Minneapolis International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS MN 55440-1441 USA Copyright 2004, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001

http://www.graco.com Revised June 2013